

KUNDENS ANSVAR VID LEVERANS AV VITVAROR

Diskmaskin

Innan installation av diskmaskin ska kunden säkerställa att golvet under diskmaskinen är plant med övrigt golv i rummet samt att dimensionerna på diskmaskinen passar där installation skall ske. Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Detta köps separat och ska vara oskadat och vattentätt. Vid installation av integrerad diskmaskin ansvarar kunden för att köpa frontlucka och säkerställa att den är kompatibel med diskmaskinen. Se dokumentet "Bra att veta" för att läsa mer om de extra kostnader som tillkommer vid installation av integrerad diskmaskin.

Torktumlare och Tvättmaskin

Installation av tvättmaskin och/eller torktumlare görs i våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp ska föregås av en jordfelsbrytare. En fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix, ska finnas vid vattenanslutningen. Det bör även finnas en godkänd avloppsanslutning i överensstämmelse med föreskrifterna i bruksanvisningen.

Inbyggnadsugn och håll

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme där din produkt ska installeras. Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag eller kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten. Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd produktsladd ska finnas tillgänglig vid installation av induktionshåll. Meddela oss om du vill att vi drar fram nollan till eluttaget, material- samt arbetskostnad tillkommer. Observera att produktsladd inte alltid medföljer alla produkter.

Kyl och Frys

Det ska finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix, i de fall kyl- eller frysskåpet har en vattenanslutning. I bruksanvisningens information ser du hur produktplaceringen påverkas av slangarnas längd. För att vattenanslutna kyl/frysskåp ska kunna placeras i våg krävs det att golvet under produkten är plant med övrigt golv. Ett vattentätt och oskadat läckageskydd ska alltid placeras under produkten. Läckageskydd köps separat. Det kan finnas möjlighet att hänga om kyl- eller frysdörren så den öppnas från andra hållet. Vid omhängning av dörr tillkommer en extra kostnad. Vid installation av integrerad kyl/frys ansvarar kunden för att köpa frontlucka och säkerställa att den är kompatibel med skåpet. Se dokumentet "Bra att veta" för att läsa mer om de extra kostnader som tillkommer vid installation av integrerat skåp.

Spis

Säkerställ att det är rätt spänning framdraget till din nya spis. Gör detta genom att undersöka säkerhetsskåpet och se hur många säkringar som är till spisen. 1 säkring är 230 V, 3 säkringar är 400 V. Kontrollera att platsen där spisen ska installeras har tillräckligt med utrymme för produkten. Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag eller kopplingsdosa. Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd produktslang ska finnas tillgänglig vid installation av induktionsspis. Meddela oss om du vill att vi drar fram nollan till eluttaget, material- samt arbetskostnad tillkommer. Observera att produktsladd inte medföljer alla produkter.